RICOH



imagio MP W4001 シリーズ

使用説明書 〈かんたん検索〉

目次


1. やりたいことで探す

節約したい	3
かんたんに文書を電子化したい	4
かんたんに宛先を登録したい	5
よく使う機能を設定したい	6
2. こんなことができます	
ー ホーム画面を自分好みにカスタマイズできます	7
さまざまな機能を活用したコピーができます	8
さまざまな機能を活用したプリンター印刷ができます	9
文書を蓄積して活用できます	10
ペーパーレスでファクスの送受信ができます	11
インターネットでファクスの送受信ができます	13
ネットワーク上でファクスやスキャナーを使用できます	15
情報の漏えいを抑止できます(セキュリティー機能)	16
パソコンから本機の状態を監視・設定できます	17
不正なコピーや印刷をガードできます	18

1. やりたいことで探す

やりたいことから操作手順を探すことができます。

節約したい



BRK07

複数原稿を用紙の両面にコピーする(両面コピー)

⇒『コピー/ドキュメントボックス』「両面にコピーする」

複数原稿や受信ファクス文書を 1 枚の用紙にまとめて印刷する(集約機能(コピー/ファクス))

- ⇒『コピー/ドキュメントボックス』「1枚にまとめてコピーする」
- ⇒『ファクス』「集約印刷」

受信ファクス文書を用紙の両面に印刷する(両面印刷(ファクス))

⇒『ファクス』「両面印刷」

受信ファクス文書を電子化する(ペーパーレスファクス)

⇒『ファクス』「蓄積受信文書を確認/印刷/消去する」

原稿を印刷することなくパソコンからファクス送信する(PC ファクス)

⇒『ファクス』「パソコンからファクスを送信する」

用紙をどれだけ節約できたかを確認する(インフォメーション画面)

⇒『本機のご利用にあたって』「「インフォメーション」画面の見かた」

かんたんに文書を電子化したい



スキャンしたデータをメール送信する

⇒『スキャナー』「基本的なメール送信のしかた」

スキャンして本体に蓄積した文書の URL を送信する

⇒『スキャナー』「URL をメール送信する」

スキャンしたデータを共有フォルダーに保存する

⇒『スキャナー』「基本的なフォルダー送信のしかた」

スキャンしたデータをメディアに保存する

⇒『スキャナー』「基本的な外部メディア保存のしかた」


蓄積してあるファクス送信文書をパソコンに送る

⇒『ファクス』「フォルダー送信機能の概要」

電子化した文書を管理・活用する(ドキュメントボックス機能)

⇒『コピー/ドキュメントボックス』「各機能とドキュメントボックスの関係」

かんたんに宛先を登録したい



操作部で入力した宛先をアドレス帳に登録する

- ⇒『ファクス』「直接入力した宛先をアドレス帳に登録する」
- ⇒『スキャナー』「直接入力した送信先をアドレス帳に登録する」

Web Image Monitor でパソコンから宛先を登録する

⇒『ファクス』「Web Image Monitor からインターネットファクスの相手先の機種情報を登録する」

本機に登録した宛先を PC FAX ドライバーのあて先表に取り込む

⇒『ファクス』「本機のアドレス帳を PC ファクスのあて先表として使用する」

よく使う機能を設定したい



よく使う設定や操作条件を登録し、登録した内容を呼び出す(プログラム登録)

⇒『便利な機能』「プログラムに設定を登録する」

よく使う設定を初期画面に登録する((初期値変更) コピー画面/ドキュメントボックス画面/ファクス画面/スキャナー画面)

⇒『便利な機能』「初期画面に表示される機能を変更する」

プリンタードライバーによく使う印刷設定を登録する

⇒『プリンター』「かんたん設定を使用する」

プリンタードライバーの初期値をよく使う印刷設定に変更する

⇒『プリンター』「印刷設定画面を開く」

プログラムやお気に入りの Web ページへのショートカットをホーム画面に追加する

⇒『便利な機能』「アイコンをホーム画面に追加する」

ホーム画面のアイコンの順序を入れ替える


⇒『便利な機能』「ホーム画面のアイコンを並べ替える」

2. こんなことができます

本機で利用できる特長的な機能を紹介します。

ホーム画面を自分好みにカスタマイズでき ます

ホーム画面には、各機能のアイコンが表示されます。




- よく使用するプログラムや Web ページへのショートカットをホーム画面に追加できます。ショートカットアイコンを押すと、プログラムや Web ページをかんたんに呼び出すことができます。
- 使用する機能やショートカットのアイコンだけを表示できます。
- 機能アイコンやショートカットアイコンを並べ替えることができます。

₿ 参照


- ホーム画面の見かたについては、『本機のご利用にあたって』「ホーム画面の見かた」 を参照してください。
- カスタマイズ方法については、『便利な機能』「ホーム画面の種類とカスタマイズ」を 参照してください。

さまざまな機能を活用したコピーができま す




- コピーに印字できます。ナンバリング・スタンプ・日付・ページをつけてコピーします。
 - ⇒『コピー/ドキュメントボックス』「コピーに印字する」
- 拡大/縮小コピーができます。「用紙指定変倍」を選ぶと、原稿のサイズを自動的に 検知し、指定した用紙サイズに合わせた倍率で拡大または縮小コピーします。原稿の 方向と用紙の方向が異なるときは、自動的に画像を回転してコピーします。
 - ⇒『コピー/ドキュメントボックス』「拡大・縮小してコピーする」
- 用紙を節約してコピーできます。「両面コピー」や「集約」、「製本」などの機能を選ぶと、複数のページを 1 枚の用紙にコピーできます。
 - ⇒『コピー/ドキュメントボックス』「両面にコピーする」
 - ⇒ 『コピー/ドキュメントボックス』「1 枚にまとめてコピーする」
 - ⇒ 『コピー/ドキュメントボックス』「製本」
- いろいろな用紙にコピーできます。はがきや OHP フィルムなどにもコピーできます。
 - ⇒『コピー/ドキュメントボックス』「さまざまな用紙にコピーする」
- コピーの仕上げを指定できます。フィニッシャーを本機に取り付けることにより、出力される用紙をステープルで留めたり、パンチ穴を開けて排出したりできます。
 - ⇒『コピー/ドキュメントボックス』「コピーの仕上げを指定する」

さまざまな機能を活用したプリンター印刷 ができます



- C.IQ614
- プリンターは、ネットワーク接続またはローカル接続できます。
- 赤現像ユニットを取り付けると、赤と黒の2色で印刷できます。データを見やすくしたり、ポイントを強調したりできます。
 - ⇒『プリンター』「2色で印刷する」
- PDF ファイルを開くアプリケーションを起動することなく、PDF ファイルを本機に直接送信して印刷できます。
 - ⇒『プリンター』「PDF ファイルを直接印刷する」
- あらかじめプリンタードライバーからの印刷指示で本機のハードディスクに蓄積された、試し印刷文書、機密印刷文書、保留印刷文書および保存文書の印刷、または削除ができます。
 - ⇒『プリンター』「ハードディスクに文書を蓄積して印刷する」
- 印刷の仕上げを指定できます。フィニッシャーを本機に取り付けることにより、出力 される用紙をステープルで留めたり、パンチ穴を開けて排出したりできます。
 - ⇒『プリンター』「印刷した用紙を1部ずつステープラーでとじる」
 - ⇒『プリンター』「印刷した用紙にパンチで穴をあける」
- 外部メディアから読み込んだ文書を印刷できます。通常の印刷と同じように、用紙サイズなどの印刷条件を設定して印刷できます。
 - ⇒『プリンター』「メディアスロットから直接印刷する(メディアプリント)」

コピー機能、ファクス機能、プリンター機能、またはスキャナー機能で作成したデータを 本機のハードディスクに蓄積しておき、パソコンから Web ブラウザーを使用してネット ワーク経由で閲覧、印刷、削除、送信、検索できます。また、印刷時に印刷設定を変更し たり複数の文書を組み合わせることもできます。(ドキュメントボックス)



- スキャナー機能で読み取った文書をパソコンに引き取れます。
- 拡張データ変換ボードを搭載していると、コピー機能やドキュメントボックス機能、 プリンター機能で蓄積した文書をパソコンにダウンロードできます。

■ 参照


- コピーからの使用方法とドキュメントボックスの操作については、『コピー/ドキュメ ントボックス』「ドキュメントボックスに原稿を蓄積する」、「ドキュメントボックス 機能」を参照してください。
- プリンターからの使用方法については、『プリンター』「ドキュメントボックスに文書 を蓄積して印刷する」を参照してください。
- ファクスからの使用方法については、『ファクス』「送信文書を蓄積する」を参照して ください。
- スキャナーからの使用方法については、『スキャナー』「読み取った文書を蓄積/保存す る」を参照してください。

2

ペーパーレスでファクスの送受信ができま す

受信

受信したファクス文書を紙に出力することなく、電子文書として本機のハードディスクに蓄積、保存できます。




• 保存された文書は Web Image Monitor を使用してパソコンから確認、印刷、削除、引き取り、およびダウンロードできます。(蓄積受信文書)

B 参照

•『ファクス』「蓄積受信文書を確認/印刷/消去する」を参照してください。

送信

パソコンからネットワーク(イーサネット、無線 LAN など)経由で本機の電話回線を使用してほかのファクスに送信できます。(PC ファクス)




- Windows のアプリケーションから文書を印刷する操作を行い、印刷先のプリン ターとして PC FAX ドライバーを選択し、ファクスの相手先を指定します。
- 相手先が受信するイメージを確認できます。

E 参照

- 本機の設定については、『ネットワークの接続/システム初期設定』「ネットワーク の設定」を参照してください。
- 使用方法については、『ファクス』「パソコンからファクスを送信する」を参照し てください。

インターネットでファクスの送受信ができ ます



CIDENS

メール送受信機能

ファクス原稿を電子メール形式に変換してインターネット経由で送受信します。

- ファクス番号の代わりにメールアドレスを指定して送信します(インターネット ファクス宛先、メール宛先)。
 - ⇒『ファクス』「インターネットファクス宛先を直接入力して指定する」
- パソコンから送信された電子メールや、インターネットファクスで送信された文 書を受信できます(インターネットファクス受信、Mail to Print)。
 - ⇒『ファクス』「インターネットファクス/Mail to Print でメールを受信する」
- 送信した文書は、インターネット対応ファクス(W-NET FAX 対応機種)、または 電子メールを使用できるパソコンでも受信できます。

IP-ファクス

IP-ファクスは、TCP/IP を使用しているネットワークに直接接続された IP-ファクス対 応ファクス同士で、文書を送受信します。

- ファクス番号の代わりに IP アドレスまたはホスト名を指定して送信します (IP-ファクス送信)。
 - ⇒『ファクス』「IP-ファクス宛先を直接入力して指定する」
- IP-ファクスで送信された文書を受信できます(IP-ファクス受信)。
 - ⇒『ファクス』「受信の種類」
- VoIP ゲートウェイを経由して、一般公衆回線に接続されている G3 ファクスへ送 信できます。

• NTT の次世代ネットワーク (NGN) 網を利用して、IP-ファクスの送受信ができます。


 \Rightarrow 『ファクス』「次世代ネットワーク(NGN)網を利用して IP-ファクス送受信する」

B参照

• 本機の設定については、『ネットワークの接続/システム初期設定』「ネットワークの設定」を参照してください。


2

ネットワーク上でファクスやスキャナーを 使用できます



- 読み取った文書を指定した送信先へメール送信できます (メール送信)。
 - ⇒『ファクス』「メール送信機能の概要」
 - ⇒『スキャナー』「基本的なメール送信のしかた」
- 読み取った文書をネットワーク上の共有フォルダーに送ることができます(フォル ダー送信)。
 - ⇒『ファクス』「フォルダー送信機能の概要」
 - ⇒『スキャナー』「基本的なフォルダー送信のしかた」
- 本機を Ridoc Document Router*1 の配信スキャナーとして使用できます(ネットワー ク配信スキャナー)。スキャナーで読み取った文書を配信サーバー内に保存したり、 同一ネットワーク上にあるパソコンのフォルダーに配信したりできます。
 - ⇒『スキャナー』「基本的な配信のしかた」
- *1 Ridoc Document Router の販売は終了しています。

情報の漏えいを抑止できます(セキュリ ティー機能)




- 不正アクセス、無断コピーから文書を保護できます。
- 本機の使用を制限して、不正な設定変更を防止できます。
- パスワードを設定して、ネットワークからの不正アクセスを防止できます。
- ハードディスクのデータを削除、または暗号化して、情報漏れを抑止できます。
- ユーザーごとに利用できる機能を制限できます。

E 参照

•『セキュリティーガイド』を参照してください。

パソコンから本機の状態を監視・設定できま す

Web Image Monitor を使用して、パソコンから本機の状態を確認したり、設定を変更できます。




CJQ609

用紙がなくなったトレイの確認、アドレス帳の登録、ネットワークの設定、初期設定の変更や確認、ジョブの管理、ジョブ履歴の出力、認証機能の設定などを行えます。

₿ 参照

•『ネットワークの接続/システム初期設定』「Web ブラウザーを使う」、および Web Image Monitor のヘルプを参照してください。

複製を作れないように、文書に地紋をつけて印刷できます。



- プリンタードライバーで不正コピーガードの地紋をつけて印刷できます。この文書 を不正コピーガードモジュール装着の本機で読み取ると、画像を抹消し縦線パターン を印刷するので、コピー禁止文書が複製されることを抑止できます。ファクス機能で は、一面グレー地に変換されて送信・蓄積されます。またブザー音も鳴るので、不正 なコピーを周囲に知らせます。不正コピーガードモジュールを装着していない機械 で読み取ると、隠し文字が浮き出るので原稿がコピー禁止文書であることがわかりま す。
- プリンタードライバーで不正コピー抑止用の地紋をつけて印刷できます。この文書 を本機やほかの機械でコピーすると、隠し文字が浮き出るので不正コピーを抑止でき ます。

E参照

• プリンタードライバーのヘルプ、『プリンター』「複製できない文書を印刷する」、お よび『セキュリティーガイド』を参照してください。

MEMO

MEMO